COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER L'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La ditta MACCHINE EDILI REPETTO s.r.l. nel ringraziarla per avere scelto il nostro servizio informa che per il montaggio della macchina da Voi noleggiata, il cantiere deve essere così approntato:

- ❑ Potenza elettrica installata con quadro elettrico dedicato e idonea linea volante con presa di collegamento
  - Versione trifase presa penta polare da 16 A e interruttore differenziale da 0,03A come da scheda tecnica (per maggiore chiarezza vedere FIGURA 1)
  - Versione monofase presa tri polare da 16 A e interruttore differenziale da 0,03A come da scheda tecnica (per maggiore chiarezza vedere FIGURA 1)
- ❑ Disponibilità dell'area di cantiere per permettere le operazioni di scarico, stoccaggio e montaggio dell'impianto con perimetrazione dell'area se necessaria
- ❑ Eventuali opere provvisionali necessarie per l'installazione dell'impianto se queste devono essere effettuate a Vs cura (ad esempio soppalchi o strutture in ponteggio da terminare prima della consegna della macchina)

La documentazione necessaria da inviarci almeno 5 giorni prima del montaggio al fine di organizzare l'installazione dell'impianto è la seguente:

- ❑ Modulo utilizzatori compilato e firmato
- ❑ Modulo verifica appoggi compilato e firmato, corredate di progetto e relazione di carico redatte da professionista iscritto ad Albo
- ❑ Autorizzazione scritta all'accesso in cantiere del Ns personale da parte del coordinatore per la sicurezza
- ❑ Qualora l'ancoraggio dell'impianto fosse previsto a ponteggio, è necessario il progetto e la relazione di calcolo redatta da professionista iscritto ad Albo il calcolo degli ancoraggi effettuato da professionista iscritto ad Albo
- ❑ P. S. C. e P. O. S. corredati dalla lista di documenti da fornirVi
- ❑ Permessi di accesso e sosta per i nostri mezzi dove necessario
- ❑ Segnalazione di eventuali lavorazioni interferenti
- ❑ Versamento del deposito cauzionale, ove previsto, con invio della contabile del bonifico corredato da n° di CRO, come previsto contrattualmente sul seguente c/c bancario: Bper Banca S.p.A. IT 83 I 05387 01425 00004 7099323
- ❑ La documentazione di cui sopra unitamente alla comunicazione di eventuali orari o limitazioni di accesso al cantiere dovrà pervenirci almeno 5 gg lavorativi prima della data prevista per il montaggio: al ricevimento della stessa provvederemo a comunicarVi la data precisa del montaggio dell'impianto

Per eventuali chiarimenti contattare al seguente recapito *010 723271*:
Marco Rebolini: Resp. Noleggio
Matteo Antonellini: Resp. Servizio Assistenza
Distinti saluti.

Per avvenuta esecuzione di quanto richiesto: _____

Timbro e Firma

FIGURA 1



Il quadro elettrico di base del quale riportiamo di seguito l'immagine con la relativa legenda (lett. A), al quale va collegato il cavo di alimentazione da Voi predisposto, è installato sul bidone raccoglicavo evidenziato nell'immagine sopra riportata.

Particolari del quadro elettrico di base:

A. Presa alimentazione elettrica
B. Pressacavo per collegamento cavo di lavoro
C. Connettore per collegamento finecorsa recinzione di base
C1. Connettore di chiusura per collegamento recinzione di base
D. Connettore per l' equipaggiamento di sbarco
E. Connettore di chiusura equipaggiamento di sbarco
F. Chiusura quadro rapida
G. Interruttore principale
50. Pulsantiera di comando
39. Quadro elettrico di base



Fig.5-01 Quadro elettrico di base